

RÂTELIER CORNADIS Référence : 14945

RESUME

Installez notre ratelier cornadis dans votre pâturage afin que vos bêtes puissent venir manger en toute autonomie. Notre équipement dispose de deux modes de fonctionnement :

- Un mode qui se ferme et condamne les bêtes lorsqu'elles passent leur tête. Cela vous permet d'administrer des soins. Pour les libérer, il suffit d'utiliser la manette sur le côté.
- Un mode qui ne se ferme pas et qui laisse donc le troupeau profiter du foin en autonomie.

Le râtelier est disponible en 12 (une balle de foin) ou 14 places (2 balles de foin).

Les points forts :

- Attelage 3 points intégré
- Hauteur du toit réglable
- Acier galvanisé à chaud
- Pieds ski
- Assemblage facile

Attention, le râtelier ne peut accueillir que des bêtes sans cornes ou écornées.

Le site doit être accessible aux semi-remorques.

DECLINAISONS

Capacité

14 places (2 x 3 mètres)
12 places (2 x 2 mètres)

DESCRIPTION

Un ratelier avec cornadis facile à utiliser

Comme le [râtelier à cornadis suédois](#), le râtelier avec cornadis permet de bloquer les vaches lorsqu'elles viennent manger le foin qui est placé dans son auge. Il ne peut cependant pas accueillir de bêtes à cornes et n'est adapté que pour les bovins écornés. Si vous n'avez pas besoin de bloquer vos animaux pendant qu'ils se nourrissent, vous pouvez aussi opter pour le [ratelier bovin avec festons](#).

Notre produit est à la fois pratique et robuste. Il est entièrement fabriqué en acier galvanisé à chaud pour résister à la pluie, à la rouille et aux coups. De plus, il dispose d'un attelage tracteur à 3 points afin d'être très facilement déplaçable. Si vous devez le déplacer sur quelques dizaines de mètres, il est possible de le tirer grâce à ses pieds skis. Attention, les déplacements se font toujours avec le râtelier vide.

Le toit du ratelier est réglable en hauteur et s'adapte donc à la taille de votre troupeau.

Cet équipement de nutrition bovine dispose de deux positions de fonctionnement :

- Un mode bloquant qui emprisonne les animaux qui viennent manger sur le râtelier. Cela permet de les immobiliser pour administrer des soins. Pour libérer les bêtes, il suffit de se servir de la manette.
- Un mode non bloquant qui n'emprisonne pas les vaches qui viennent manger. Dans cette position, elles sont en autonomie et aucune action de l'éleveur n'est requise pour les libérer.

Grâce à son ouverture latérale, le remplissage s'effectue de

manière simple par le côté. Un râtelier de 12 places peut recevoir 1 balle de foin alors que le modèle 14 places peut en accueillir 2.

Afin de réduire le coût du transport, le râtelier vous sera livré démonté. Le montage dure environ 2h à 2 personnes. Une notice de montage vous est fournie.

Découvrez toute notre gamme de [rateliers bovins libre service](#) dont notre [ratelier avec grilles autoserrantes](#).

Si vous souhaitez nourrir des chevaux, optez pour le [ratelier équin](#).

Caractéristiques du râtelier cornadis

Matière : Acier galvanisé à chaud

Modèle	12 places	14 places
Dimensions intérieures (L x l x h)	2000 x 2050 mm	2850 x 2050 mm
Dimensions extérieures (L x l x h)	2100 x 2100 x 2650 mm	2910 x 2100 x 2650 mm
Nombre de balles de foin	1 balle	2 balles
Hauteur de l'auge	760 mm	
Poids	526 kg	678 kg

Le lieu de livraison doit être accessible aux semi-remorques.