

DALLE POUR BUREAUX

Référence : 15576

RESUME

Découvrez les dalles pour sol de bureaux en vinyle ! Épaisses de 7 mm, elles supportent le passage intensif et les chaises à roulettes et sont très résistantes.

Leur installation est facile et rapide, permettant de poser le sol sans interrompre votre activité.

Les queues d'aronde sont cachées et brevetées garantissant un sol sain et une grande étanchéité. Ces dalles sont adaptées à un environnement antiallergique.

Sept designs s'offrent à vous pour ajuster l'espace à votre goût.

Dimensions : 668 x 668 mm

Dimensions de recouvrement : 640 x 640 mm

Prix pour 1 dalle

1 m² = 2,44 dalles.

En option : [plinthes](#) et [colle](#).

Les points forts :

- Résistance feu Bfl-S1
- Installation facile sans interruption d'activité
- Imperméabilité brevetée
- Résistance extrême
- Garantie 12 ans et fabrication Européenne

DECLINAISONS

Design	Queue d'aronde
Bois clair	Gris foncé
Bois foncé	Gris foncé
Béton gris clair	Gris foncé
Béton gris foncé	Gris foncé
Grain gris clair	Gris foncé
Grain gris médium	Gris foncé
Grain gris foncé	Gris foncé

DESCRIPTION

En savoir plus sur la dalle pour bureaux

La dalle pour bureaux en vinyle est spécialement conçue pour résister aux charges élevées, notamment l'impact de chaises à roulettes. Choisissez votre modèle parmi une large sélection en fonction de l'esthétisme de vos espaces.

Ce revêtement de sol pour bureau a une perméabilité à l'eau minimale et une protection contre la pénétration de la saleté, grâce à ses queues d'aronde brevetées. Celles-ci sont donc cachées une fois les dalles installées et représentent un système durable.

Les queues d'aronde sont un système d'emboîtement permettant de verrouiller solidement deux dalles entre elles pour les empêcher de s'écarter.

La phase d'installation de ces dalles pour bureaux est très simple et permet de ne pas bloquer la circulation dans vos bureaux.

De plus, en cas de dommage, il est possible de ne remplacer que la partie endommagée.

L'entretien de ces dalles pour bureaux est simple, elles se nettoient et se désinfectent facilement, répondant ainsi parfaitement aux exigences des milieux antiallergiques. Ces surfaces limitent les dépôts de poussière et s'entretiennent

sans effort grâce à leur matériau lisse et non poreux

Utilisez le [nettoyant pour dalle de bureaux](#) pour le nettoyage courant. Bannissez les solvants (comme l'acétone) et veillez à ne pas laisser d'eau stagner sur la surface.

Pour votre entreprise, pensez à nos [bureaux 2 personnes pour openspace](#), nos [bureaux 4 personnes pour openspace](#) et nos [bureaux 6 personnes pour openspace](#).

Retrouvez donc la [gamme complète de sol ERP](#), les [dalles en polypropylène](#) ou encore les [dalles de sol pour garage automobile](#).

Comment installer le revêtement sol bureau professionnel ?

L'installation de ce revêtement de sol pour bureau est facile, rapide et sans colle. Installez toujours les dalles sur une surface plane et dure. Avant la pose, les dalles doivent être acclimatées. L'acclimatation consiste à laisser les dalles reposer environ 48h dans leur future pièce pour qu'elles stabilisent leurs dimensions selon la température et l'humidité ambiantes, évitant ainsi qu'elles ne se soulèvent ou ne s'écartent après la pose.

Les [plinthes](#) sont optionnelles. En cas d'achat, la [colle](#) dédiée est également disponible en option pour garantir une pose parfaite.

La surface sur laquelle vous installez les dalles, doit être sans poussière, salissures, anciens enduits ou autres substances. Les irrégularités doivent être poncées.

Le revêtement sol bureau professionnel doit être acclimaté à une température de l'air de 18-26 °C pendant au moins 48 heures avant la pose.

Pour installer ces dalles, progressez de gauche à droite en

marquant d'abord un angle droit à l'aide d'un laser, tout en respectant un décalage du mur égal à un tiers de dalle pour les découpes.

Après avoir tracé vos repères de précision, assemblez les dalles en orientant les fixations visibles vers la zone de pose et les parties femelles vers la paroi.

L'emboîtement doit se faire fermement depuis les angles vers le centre pour garantir une liaison robuste et éviter de briser les connecteurs, dont l'ajustement se vérifie au toucher.

Pose sur carrelage possible (prévoir un lissage si les joints dépassent 4 mm de large) avec un joint de dilatation périphérique de 10 mm.

Pour découper les dalles, mesurez, marquez la ligne de coupe, puis sciez ou tranchez au cutter. Terminez par un léger ajustement des bords pour un résultat impeccable.

Pour aménager vos bureaux, pensez aussi à la gamme de [mobilier pour bureaux professionnels](#) comme les [dalles faux plafond 60x60 acoustiques](#) ou encore la [chaise à roulettes pour bureau](#).

Caractéristiques techniques du sol pour bureau

Dimensions : 668 x 668 mm

Dimensions de recouvrement : 640 x 640 mm

Épaisseur : 7 mm

Poids : 4,1 kg

Queue d'aronde : cachée

Garantie : 12 ans

Tout article présentant un défaut de fabrication sera remplacé sans frais, à condition que l'anomalie soit signalée avant toute installation. Cette garantie exclut les dommages consécutifs à une pose non conforme, ainsi que les dégradations physiques (entailles, brûlures, arrachements). De même, les dommages liés à l'usage de roues tranchantes, aux manœuvres de rotation sur place, à un entretien inapproprié ou à une utilisation abusive ne pourront donner lieu à un échange.

Découvrez aussi les autres dalles ERP comme les [revêtements de sol pour magasin](#) ou les [revêtements de sol pour restaurant](#).