

SERRURE ANTIVOL UTILITAIRE Référence : 15619

RESUME

La serrure antivol utilitaire s'installe sur la porte arrière ou latérale du véhicule. Elle a deux modes : manuel ou automatique (fermeture automatique quand la porte se claque).

Universelle, elle convient à presque tous les modèles de véhicules utilitaires (voir compatibilité dans "téléchargement").

Vous pouvez la choisir de couleur noire, blanche ou chrome.

Cette serrure est extrêmement résistante grâce à son corps en zamak renforcé et sa structure centrale en acier inoxydable.

Livrée avec 2 clés, une carte d'identification, un gabarit de pose, une visserie et un kit d'ouverture d'urgence.

Les points forts :

- Haut niveau de sécurité
- Durable
- Certifié EN 1305:2015
- Fabriquée en Italie

DECLINAISONS

Couleur
Blanc
Noir
Chromé

DESCRIPTION

Pourquoi choisir la serrure anti effraction utilitaire ?

La serrure antivol utilitaire est parfaite pour les professionnels qui cherchent une solution efficace pour sécuriser l'intérieur de leur véhicule ([meuleuse](#), [cintreuse](#), [groupe électrogène](#), [échelle](#), etc).

Elle s'installe sur la porte arrière ou la porte latérale de tous les types de véhicules utilitaires. Le temps de pose est entre 12 et 20 minutes.

Elle dispose d'un mode manuel et d'un mode automatique qui permet à la serrure de se verrouiller automatiquement lorsque la porte est claquée. Elle a une ouverture d'urgence depuis l'intérieur du véhicule si toutefois une personne s'enferme.

La serrure anti effraction pour utilitaire existe avec une finition chromée, noire ou blanche.

Elle est livrée avec 2 clés, une carte d'identification, un gabarit de pose, la visserie adaptée et le kit d'ouverture d'urgence.

Elle est certifiée EN 1305:2015 ce qui prouve sa haute durabilité (100 000 cycles d'ouverture) et sa grande résistance à l'effraction.

Pour [équiper votre véhicule utilitaire](#), optez pour une [galerie de toit](#), un [pupitre extérieur ou intérieur](#) et une [échelle fixe](#).

Comment installer la serrure pour utilitaire ?

L'installation doit être effectuée par une personne qualifiée.

Il est essentiel d'utiliser le gabarit fourni en respectant les emplacements de perçage et de fixation indiqués afin de garantir un alignement correct.

Afin de l'installer, il vous faudra des outils tels que :

- Un mètre
- Un marteau et un pointeau
- Une perceuse avec foret pour la tôle
- Une protection pour peinture

Caractéristiques de la serrure antivol utilitaire

Dimensions :

- Longueur : 170 mm
- Dôme : 47 mm de profondeur et 80 mm de haut

Matériau : zamak renforcé et acier inoxydable

Compatibilité : avec un large éventail de véhicules utilitaires, voir "Véhicules compatibles" dans Téléchargement

Pastille rotative : contre les perçages

Certification :

- UNI CEI EN ISO/IEC 17025
- UNI 9227
- ISO 2409:2002
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001

Poids : 1,65 kg