

ARRACHE PIQUET EN BOIS Référence : 15700

RESUME

L'arrache piquet en bois est un outil indispensable pour retirer vos piquets en bois du sol sans les abîmer.

Durable sur le long terme, il est équipé d'un manche télescopique qui facilite le mouvement.

Simple d'utilisation, il est vous permet de gagner du temps et de retirer des piquets de clôture rapidement.

Disponible en deux versions : avec une mâchoire de 80 mm ou de 120 mm.

Les points forts :

- Risque de blessure réduit
- Mâchoire en acier
- Pour piquet en bois
- Piquet jusqu'à 115 mm de diamètre

DECLINAISONS

Écartement des mâchoires

80 mm (pour piquets entre Ø40 et Ø70mm)

120 mm (pour piquets entre Ø80mm et Ø115mm)

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser notre arrache pieux ?

L'arrache piquet en bois facilite l'extraction du piquet de clôture jusqu'à Ø115 mm.

Optimale, sa mâchoire en acier permet un retrait facile et sans endommagement d'un piquet.

Grâce à son manche télescopique, l'arrache pieux soulève simplement le piquet en bois, sans nécessité d'utiliser trop de force et en réduisant les risques de blessures corporelles.

L'arrache piquet manuel est disponible en deux modèles :

- Avec une mâchoire de 80 mm : Adapté pour tous les piquets entre Ø40 et Ø70 mm.
- Avec une mâchoire de 120 mm : Adapté pour tous les piquets entre Ø80 et Ø115 mm.

Vous pouvez retrouver sur notre site tous nos [piquets clôtures agricoles en bois](#).

Afin de compléter vos clôtures, découvrez nos [accessoires pour clôtures agricoles](#).

Caractéristiques de notre arrache piquet manuel

Mâchoire	80 mm	120 mm
Matière de la mâchoire	Acier	Acier
Dimension du piquet	De Ø40 à Ø70mm	De Ø80mm à Ø115mm
Piquet adapté	Bois	Bois
Manche télescopique	Oui	Oui