

PATIN DE PAVAGE POUR PLAQUE VIBRANTE

Référence : 15705

RESUME

Le patin de pavage est souple et robuste, il s'installe sous la semelle de votre [plaque vibrante thermique](#) pour protéger les surfaces délicates.

Il réduit les risques de fissures, d'éclats et de marques métalliques sur vos pavés ou dalles en béton et pierre naturelle. Sa grande capacité d'amortissement préserve l'esthétique du revêtement tout en assurant un compactage efficace et homogène.

C'est l'accessoire idéal pour vos finitions afin d'éliminer les casses et garantir un rendu soigné. Le patin de pavage est livré avec tout le kit d'installation.

Compatible unique avec notre plaque vibrante thermique avec réservoir.

Les points forts :

- Montage facile et rapide
 - Protège le revêtement
 - Finition des sols parfaite
 - Garanti 2 ans
-

DESCRIPTION

Installation de la plaque de pavage

L'installation du patin de pavage est simple et rapide, elle

ne nécessite aucun outillage complexe.

Commencez par nettoyer soigneusement la semelle de votre plaque vibrante afin de retirer tout résidu de terre ou de gravier. Positionnez ensuite le patin sous la machine en veillant à bien le centrer. Utilisez les éléments du kit de fixation qui est livré avec le patin. Placez les brides métalliques sur les rebords avant et arrière de la semelle, puis insérez les boulons dans les emplacements prévus. Serrez fort les boulons manuellement ou à l'aide d'une [pince de serrage](#).

Avant de démarrer le moteur, vérifiez que l'accessoire est parfaitement installé et ne bouge pas du tout. Une fixation solide est primordiale pour éviter les glissements durant le compactage et ainsi garantir une protection optimale de vos matériaux.

Attention, le patin de pavage ne peut s'installer que sur notre modèle de plaque vibrante thermique à réservoir et non sur la version électrique ou la plaque vibrante thermique.

Utilisation du patin de pavage pour plaque vibrante

Le patin de pavage sert lors de la phase finale d'un chantier, une fois que la pose des dalles ou des pavés est terminée. Son rôle, simple mais important, est de servir d'amortisseur entre l'acier de la machine et le revêtement sur lequel la plaque vibrante travaille.

Sans le patin de pavage, le contact direct entre le métal et le sol risque de fissurer les matériaux ou de laisser des traces sur des surfaces neuves.

L'utilisation est simple, passer simplement votre plaque équipée du kit sur la surface à stabiliser. Le patin permet de répartir de manière homogène la force de frappe, permettant de tasser parfaitement les joints de sable tout en préservant l'esthétique des pierres.

Il est indispensable pour le pavage urbain de voirie, les terrasses et allées décoratives.

Veillez simplement à balayer la zone de travail avant le passage de la plaque vibrante afin d'éviter que des gravillons ne se coincent sous le patin.