

VIS ANCRAGE TERRE POUR ABRIS

Référence : 16171

RESUME

Stabilisez vos infrastructures équestres extérieures avec notre vis ancrage terre.

De diamètre 50 mm et de longueur 870 mm, elle permet de fixer solidement les aménagements au sol.

Les raccords spécifiques empêchent toute rotation, même en cas d'intempéries ou de pression mécanique, pour garantir un bâtiment fixe et stable.

Très simple d'utilisation, la vis s'enfonce directement dans la terre et ne nécessite aucun outil ou installation particulière.

Comptez 4 ancrages par abri.

Les points forts :

- Réutilisable
- Installation simple
- Haute résistance

DESCRIPTION

Comment utiliser notre ancrage sol terre

L'installation de nos vis d'ancrage ne nécessite aucun aménagement ni béton.

Commencez par attacher les raccords coudés sur votre [abri pour pâture](#) à l'aide de vis ou de boulons.

Vous pouvez placer les fixations au choix à l'intérieur comme à l'extérieur de l'abri.

Positionnez les vis dans la fente du raccord, puis enfoncez-les complètement en terre.

Les ancrages de fixation peuvent être retirés et réutilisés. Pour cela, il vous suffit tout simplement de dévisser les raccords.

Ce système d'installation/retrait simplifié rend ces accessoires parfaits pour fixer nos [abris de pré à chevaux déplaçables](#).

Les vis d'ancrage peuvent également être placés de manière permanente.

Découvrez tous nos [accessoires pour écurie](#).

Caractéristiques de la vis ancrage sol terre

Diamètre : 50 mm

Longueur : environ 870 mm

Résistance : 4000 kg

Visserie : non incluse

Nombre d'ancrages par abri conseillé : 4