

PANONCEAU M9Z : SORTIE D'USINE

Référence : 02724

RESUME

Fluidifiez le trafic autour de votre entreprise grâce au panonceau M9z "Sortie d'usine". En complément d'un panneau de danger ou de limitation de vitesse, ce petit panneau de signalisation force la vigilance des conducteurs et permet aux salariés d'une usine de s'insérer dans la circulation plus facilement. Le risque d'accident s'en trouve fortement réduit.

Les points forts :

- Solide
- Manipulation souple
- Éco-responsable
- CE + NF complémentaires
- Fabriqué en France

DECLINAISONS

Taille	Classe
700 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
700 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)

DESCRIPTION

Description du panonceau M9z : Sortie d'usine

Le panneau de signalisation "sortie d'usine" est crucial pour fluidifier le trafic aux abords d'un site industriel. En effet, certaines usines se situent en centre-ville ou disposent d'une sortie de parking donnant directement sur une voie très passante. Cela peut générer des bouchons aux heures de

pointe ou des accidents lorsque des ouvriers tentent de s'insérer sur la route en fin de journée, si les autres automobilistes ne ralentissent pas en amont. Ce panneau d'avertissement permet d'accroître la vigilance de chacun.

- Le panonceau M9z est un petit panneau de signalisation additionnel.
- Panonceau de forme évidée en aluminium 15/10ème, il est entièrement recyclable.
- Le panonceau s'adapte suivant son positionnement sous le panneau principal et suivant le texte (1, 2 ou 3 lignes).

Allez plus loin avec le panneau complémentaire "Sortie d'usine"

Fabriqué en France, en aluminium recyclé, ce panneau complémentaire est à fixer sous un panneau principal (type : avertissement ou limitation de vitesse). Il permet de signaler aux usagers de la route l'éventualité que des voitures ou des camions débouchent dans quelques mètres et les incite à lever le pied en prévention.

Notre [panneau point d'exclamation A14](#) s'accorde parfaitement avec le panonceau de sortie d'usine.

Comment fixer le panonceau de signalisation M9z sortie d'usine à un poteau ?

Nos panonceaux de signalisation routière sont équipés de 2 à 3 rails de fixation au dos. Les rails servent pour fixer le panonceau sur un poteau. La fixation n'est possible qu'à l'aide de brides vendues séparément. Les brides entourent le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de boulonnerie. La boulonnerie est fournie avec les brides.

Pour fixer le panonceau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

- 1 bride de fixation pour les panonceaux avec 1 rail de fixation
- 2 brides de fixation pour les panonceaux avec 2 rails de fixation
- 3 brides de fixation pour les panonceaux avec 3 rails de fixation

Le nombre de rails du panonceau est indiqué dans sa taille.

Attention, il faut commander des [brides compatibles avec le type de poteau choisi](#).

Caractéristiques du panonceau Sortie d'usine

Dimensions : 700 x 350 mm

Classes :

- La classe 1 : visible à 100 mètres
- La classe 2 : visible à 250 mètres

Pour choisir le bon panonceau, consultez notre [article](#).