

### GYROPHARE TRACTEUR LED Référence : 05507

#### RESUME

Le gyrophare tracteur LED orange est idéal pour les tracteurs et véhicules agricoles, car sa hampe est souple et flexible. Ainsi, le système résiste très bien aux vibrations et aux chocs. Il est donc adapté aux engins amenés à subir des collisions et des tremblements, mais avec son alimentation 12/24V, il peut être installé sur tous les types de véhicules.

Nos modèles double flash et extra plat double flash possèdent 45 LED pour une puissance de 20W. Le modèle rotatif compte 8 LED pour une puissance de 8W. Les 2 versions sont homologuées pour la route.

Il faut l'installer sur un [support spécial pour gyrophare](#).

#### Les points forts :

- Normé ECE R65 et R10
- Alimentation 12/24 V
- Très résistant
- IP 65
- Garantie 3 ans

#### DECLINAISONS

| Modèle    | Mode d'éclairage |
|-----------|------------------|
| Classique | Rotatif          |
| Classique | Double flash     |

## DESCRIPTION

### Pourquoi choisir un gyrophare sur hampe ?

Le gyrophare sur hampe, par rapport au [gyrophare orange à visser](#) ou au [gyrophare orange à ventouse magnétique](#), a une très grande résistance aux vibrations et aux chocs. En effet, sa hampe souple et flexible amortit l'impact lors d'une collision et réduit ainsi les dégâts causés sur le gyrophare.

Le produit est d'une grande qualité, son cabochon est en polycarbonate et son indice de protection est IP65, cela atteste qu'il est étanche à la poussière et qu'il résiste aux jets d'eau, même puissants. En achetant notre produit, vous optez pour un gyrophare très lumineux, fiable et robuste. Il peut être utilisé par des températures allant de -30 à 50°C.

Nous vous proposons 2 modèles disposant de 45 LED pour une puissance de 20W, le gyrophare double flash et le gyrophare extra plat double flash. Vous pouvez également opter pour notre modèle rotatif qui dispose de 8 LED pour une puissance de 8W. Celui-ci consomme moins d'énergie.

Avec son alimentation en bitension 12/24V, il peut être installé sur tous les types d'engins : tracteurs, véhicules légers, utilitaires ou agricoles ainsi que les camions. De plus, le double flash magnétique est compatible avec la marque John Deere.

Nous vous proposons un produit de classe 1, répondant à la norme européenne ECE R65, ayant une intensité lumineuse comprise entre 50 et 100 candelas.

Concernant la réglementation, nous vous conseillons de lire notre [article de blog spécial gyrophares](#) afin d'avoir toutes les informations par rapport aux [gyrophares oranges et bleus](#). Nos modèles sont normés ECE R65 et R10 et peuvent ainsi être utilisés sur route.

Pour être parfaitement en règles, vous pourriez avoir besoin d'un [triflash tracteur](#). Pour savoir si vous êtes concernés, lisez notre article de blog sur la [réglementation des installations de signalisation sur les chantiers](#).

Nous proposons également un [gyrophare magnétique orange avec prise allume-cigare](#).

### Installation du gyrophare tracteur LED

L'installation se fait sur un [support spécial pour gyrophares](#). Les branchements se font depuis ce support. Pour installer le gyrophare, vous devez juste le positionner dessus et serrer la molette prévue à cet effet.

Pour le raccordement à la batterie de votre gyrophare tracteur LED, voici comment vous devez procéder :

- Raccorder le fil noir à la masse (borne "-" de la batterie)
- Raccorder le fil rouge à l'[interrupteur](#) placé sur votre tableau de bord. L'interrupteur est lui-même relié à l'alimentation (borne "+") de la batterie. Si vous avez plusieurs équipements, optez plutôt pour un [boitier de commande à boutons](#) qu'un interrupteur.
- Le fil jaune correspond au mode lumineux. Nous vous conseillons d'en choisir un par avance et d'isoler ce câble. Si vous souhaitez avoir la possibilité de changer de mode quand vous le souhaitez, reliez le fil jaune à un interrupteur à impulsion connecté à la masse (borne "-").

Si vous souhaitez raccorder deux gyrophares pour qu'ils soient synchronisés, reliez les deux fils jaunes ensemble.

Si besoin, faites appel à un professionnel pour que votre installation soit parfaite !

Pour savoir si votre engin est concerné par l'obligation de porter un gyrophare, jetez un coup d'œil à notre [article dédié à la réglementation de signalisation des véhicules de travaux](#).

## Caractéristiques du gyrophare agricole

Dimensions (h x Ø) :

- Modèle double flash : 211 mm x 129 mm
- Modèle extra plat : 148 mm x 108 mm
- Modèle rotatif : 210 mm x 128 mm

Poids :

- Modèle double flash : 784 grammes
- Modèle extra plat : 421 grammes
- Modèle rotatif : 620 grammes

Alimentation :

- 12/24 V

Classe : Classe 1

Couleur : Orange

Découvrez aussi son homologue, le [gyrophare de police sur hampe](#).