

PÈSE COLIS 3 KG À 30 KG

Référence : 07878

RESUME

La balance pèse colis est idéale pour des ateliers de productions, des entrepôts ou des structures d'expédition grâce à son plateau particulièrement grand.

Elle est compacte, ce qui permet de l'installer sur une [table de travail](#) sans qu'elle prenne trop de place.

Ses dimensions sont L. 253× l. 228 × H. 12,5 mm.

Son écran LCD affiche le poids sur la balance en 3 secondes environ. Elle peut peser, selon le modèle, jusqu'à 3, 6, 15 ou 30 kg. Petite et mobile, son utilisation est simple avec seulement 2 touches.

Retrouvez nos autres modèles sur la page [balances professionnelles](#).

Les points forts :

- Balance basique idéale pour une utilisation simple
- Grand plateau
- Affichage rapide
- Garantie 2 ans

DECLINAISONS

Pesée

3 kg
6 kg
15 kg
30 kg

DESCRIPTION

Conception de la balance pour colis

Son plateau est particulièrement grand avec des dimensions de L. 253 × l. 228 × H. 12,5 mm. Grâce à ses dimensions, la balance est parfaite pour la pesée de colis, mais elle convient également pour de la production ou en entrepôt, par exemple.

Découvrez l'[établi à roulette professionnel](#) pour vous déplacer avec votre outillage ou autres pièces.

La balance pour colis peut peser des éléments avec une précision de +/-0,02 kg. Elle est disponible en 4 capacités :

- Jusqu'à 3 kg
- Jusqu'à 6 kg
- Jusqu'à 15 kg
- Jusqu'à 30 kg

Elle convient parfaitement pour une utilisation en entrepôt et dans des conditions difficiles. Elle supporte des températures allant de 5 °C à 35 °C.

Son écran de type LCD rétroéclairé affiche le poids de l'élément posé sur le plateau, des chiffres d'une hauteur de 25 mm apparaissent en 3 secondes environ, pour vous indiquer le poids.

De qualité professionnelle, le pèse colis est pré-réglé sur l'unité des kilos. Elle est très simple à utiliser et ne comporte que 2

touches : ON/OFF et TARE.

Pour l'emballage et l'expédition de vos colis, vous pourriez-être intéressés par le [ruban adhésif acrylique et silencieux](#) ou encore le [ruban adhésif pvc pour emballage](#).

Mise en service du pèse colis

Alimentation de la balance pour colis

Ajuster la balance : selon le lieu où se trouve la balance, la pesanteur varie. Il faut donc ajuster votre balance à chaque première mise en route et à chaque changement de lieu d'installation. Pour l'ajustement, maintenez la touche ON/OFF pour allumer votre appareil. Maintenez ensuite la touche TARE pendant 3 secondes, "CAL" apparaît à l'écran. Placez le poids d'ajustage au milieu du plateau.

Peu de temps après, vous constaterez que la balance s'éteint automatiquement, l'ajustage a été réalisé avec succès. En cas d'erreur, un "E" apparaît, dans ce cas, recommencez l'opération d'ajustage.

D'autres modèles pourraient vous intéresser comme la [balance compacte compteuse](#), la [balance plateforme au sol](#) ou encore la [balance plateforme sur table](#).

Caractéristiques de la balance pèse colis

Matériau : plastique

Dimensions : L. 253 x l. 228 x H. 12,5 mm

Poids : 2,4 kg

Portée	Lecture (d)	Reproductibilité	Linéarité
3 kg	1 g	2 g	± 3 g
6 kg	2 g	2 g	± 4 g
15 kg	5 g	10 g	± 15 g

30 kg

10 g

10 g

± 30 g

À lire : [Guide d'achat d'une balance industrielle](#)