

LAMPE FLASH À LED SOLAIRE MAGNÉTIQUE

Référence : 08312

RESUME

La lampe flash à led solaire magnétique est indispensable pour renforcer l'éclairage sur les panneaux de signalisation.

Le modèle avec les flashes synchronisés fonctionne seulement de nuit. La lampe flash sans synchronisation dispose d'un bouton unique pour choisir entre un mode d'éclairage permanent et d'un mode d'éclairage uniquement de nuit.

Avec un fonctionnement photovoltaïque, sa batterie a une autonomie de 120 heures pour une utilisation en mode flash, et nécessite environ 12 h pour une charge complète. Grâce à l'IP66, la lampe reste étanche et ne craint pas les débris.

Elles ont une hauteur de 143 mm et un diamètre de 65 mm.

Les points forts :

- IP66
- Autonomie de 120 heures
- Garantie 1 an
- Durée de vie de 3 à 5 ans
- 6 LED pour une visibilité à 800 m
- Deux modèles disponibles

DECLINAISONS

Modèle

Synchronisé

Non synchronisé

DESCRIPTION

Une lampe flash à poser sur les panneaux de chantier

La lampe flash se pose facilement sur les [panneaux de chantier](#). La puissance des 6 leds donnent de la clarté, sans gêner la visibilité des usagers de la route. Son déclenchement permet de signaler un chantier jusqu'à 800 mètres de distance.

La lampe magnétique se recharge uniquement par énergie solaire. De ce fait, vous n'avez pas besoin de câbles fournissant de l'électricité. Gain de place et gain d'énergie, sa longue autonomie en fait l'accessoire indispensable pour assurer une bonne visibilité du chantier.

Notre produit, d'une grande qualité, dispose d'une batterie Ni-MH et Li-ion et d'un contrôle de l'éclairage 300 - 900 lux.

La lampe non synchronisée fonctionne avec 2 modes (passez de l'un à l'autre grâce à un bouton) :

- Éclairage permanent
- Éclairage seulement de nuit (détecteur crépusculaire intégré)

La lampe flash magnétique synchronisée envoie des signaux lumineux au même moment. Elle se recharge de la même manière que la lampe magnétique non synchronisée, la seule différence, ce n'est qu'elle fonctionne uniquement la nuit.

Il est préférable de commander au minimum 2 lampes magnétiques synchronisée pour pouvoir les connecter entre elles. Il vous est possible d'acheter ces lampes à des délais différents, les lampes magnétiques se synchronisent automatiquement entre elles.

Grâce à leurs IP66, les deux lampes flashes sont résistantes et étanches.

Comment fonctionne la lampe flash à led solaire ?

La lampe flash est simple et rapide à installer. Avec son support magnétique, elle se maintient facilement sur les panneaux en acier ou les camions. Vendue à l'unité, elle peut s'intégrer notamment sur les [panneaux AK 5](#), [panneaux AK 14](#) ou encore les [panneaux chantier K8](#).

Caractéristiques de la lampe synchronisée et non synchronisée

Dimensions (h x l x Ø) : 143 x 110 x 65 mm

Poids : 0,325 kg

Batterie : Batterie Ni-MH et Li-ion

Autonomie : Plus de 120 heures (chargement complet compris entre 12 et 20 heures)

Couleur : Orange