

BALANÇOIRE INCLUSIVE POUR FAUTEUIL

Référence : 20904

RESUME

Ce portique balançoire en bois et acier est spécialement conçu pour l'usage des personnes en fauteuil roulant, favorisant l'inclusion dans les aires de jeux. Découvrez aussi notre [tourniquet PMR](#).

Cette balançoire bois PMR est certifiée conforme à la norme EN-1176.

L'accès se fait de manière autonome grâce à une rampe, et un système de blocage sécurise le panier pendant l'entrée et la sortie. L'utilisateur peut ensuite se balancer seul en s'aidant des cordes.

Tranche d'âge : tous les âges

Dimensions hors tout : 3,25 x 1,76 x 3,07 m

Surface d'impact : 42,21 m²

Hauteur libre de chute : 0,57 m

Fixation : à sceller ou sur platine

Les points forts:

- Accès autonome pour fauteuil et blocage sécurisé
- Structure bois et acier
- Conforme norme EN-1176

DECLINAISONS

Fixation

À sceller

Sur platine

DESCRIPTION

Quels sont les avantages de la balançoire en bois pour fauteuil roulant ?

Cette balançoire bois est conçu pour offrir une expérience de jeu sécurisée et amusante aux personnes en fauteuil roulant. Il favorise l'inclusion au sein des aires de jeux publiques, permettant aux enfants comme aux adultes à mobilité réduite de profiter des joies de la balançoire. Cette balançoire PMR est spécifiquement pensée pour un usage en collectivité.

Assurez la conformité réglementaire de votre site en commandant vos [panneaux d'information pour aires de jeux](#).

La conception de cette balançoire bois et acier PMR met l'accent sur l'autonomie de l'utilisateur. L'accès à la plateforme se fait simplement grâce à une rampe.

Pour une sécurité optimale, la balançoire est équipée d'un système de blocage qui immobilise le panier durant l'entrée et la sortie. Une fois installé, l'usager peut se balancer de manière autonome en utilisant les cordes situées à l'avant et à l'arrière.

Conçue pour résister aux conditions extérieures et à un usage intensif, la structure est fabriquée en bois lamellé-collé traité en autoclave de classe IV. Les éléments en acier sont galvanisés et peints à la poudre pour une protection accrue. La plateforme est dotée d'une plaque damier en aluminium antidérapante, complétée par des composants en polyéthylène, corde polyester et caoutchouc pour une grande durabilité.

Pour varier les équipements de votre zone de jeu, vous pouvez

aussi opter pour le [portique à balançoires PMR en bois](#).

Installation et normes de sécurité de la balançoire bois inclusive PMR

Ce portique balançoire bois est certifié conforme à la norme européenne EN 1176, garantissant sa conformité avec les exigences de sécurité pour les équipements d'aires de jeux. Son installation est préconisée dans des aires surveillées afin d'assurer une utilisation adéquate et sécuritaire.

Pour la sécurité des usagers et des autres personnes présentes sur l'aire de jeux, il est recommandé d'installer une clôture périmétrique d'au moins 28 mètres de long, avec une porte d'accès de 1 mètre de large.

Il est également conseillé de ne pas installer de sol de sécurité spécifique afin de ne pas entraver la circulation du fauteuil roulant.

La notice de montage est disponible dans l'onglet téléchargement.

Pour respecter la norme EN 1176 et sécuriser la zone d'impact, découvrez notre gamme complète de [sols amortissants pour aires de jeux](#).

Caractéristiques techniques de la balançoire inclusive pour fauteuil

Caractéristique	Valeur
Tranche d'âge	Tous âges
Poids maximum autorisé	120 kg

Matériaux

- Bois lamellé-collé (autoclave classe IV)
- Acier galvanisé et peint à la poudre
- Plaque damier en aluminium
- Corde en polyester multifilament

Dimensions hors-tout (L x l x h) 3,25 x 1,76 x 3,07 m

Espace minimum requis (L x l) 6,76 x 6,24 m

Surface d'impact 42,21 m²

Hauteur de chute libre (HCL) 0,57 m

Certification EN 1176

Fixation

- A sceller
- Sur platine (chevilles d'ancrage non fournies)