

**TAPIS ANTI FATIGUE
LABORATOIRE - BULLES**
Référence : 21056

RESUME

Ce tapis anti fatigue à bulles améliore le confort et la sécurité des postes de travail en station debout dans les environnements industriels secs.

Sa surface à bulles encourage les micro-mouvements, ce qui stimule la circulation sanguine et prévient l'apparition des signes de fatigue.

Fabriquée en caoutchouc nitrile (NBR), ce tapis de sol résiste aux huiles, aux lubrifiants et à de nombreux produits chimiques.

Sa surface est conçue pour une bonne résistance au glissement.

Il est disponible en tapis individuel ou en sections (centre et extrémité) emboîtables pour couvrir de plus grandes surfaces ou de longues lignes de production.

Dimensions : 0,6 m x 0,9 m ou 0,9 m x 1,2 m.
Épaisseur : 14 mm

Les points forts :

- Confort ergonomique
- Haute résistance
- Sécurité renforcée
- Installation modulable

DECLINAISONS

Modèle	Dimensions
Extrémité emboîtable	0,6 m x 0,9 m
Tapis individuel	0,6 m x 0,9 m
Élément central emboîtable	0,6 m x 0,9 m
Tapis individuel	0,9 m x 1,2 m

DESCRIPTION

Présentation et avantages du tapis anti fatigue à bulles

Ce tapis de laboratoire à bulles est conçu pour les professionnels travaillant en station debout dans le secteur industriel.

Sa surface à bulles agit comme un tapis de sol ergonomique : elle encourage les micro-mouvements des pieds, ce qui stimule la circulation sanguine et prévient les signes de fatigue.

Fabriqué en caoutchouc nitrile (NBR), ce tapis de laboratoire en nitrile assure une sécurité de travail grâce à sa surface antidérapante et à son excellente résistance aux huiles, lubrifiants et autres produits chimiques. Il est également résistant aux UV et est conçu pour un usage dans des environnements essentiellement secs.

Pour s'adapter à différentes configurations, ce tapis de sol ergonomique est disponible en plusieurs modèles et dimensions :

- Les tapis individuels, avec des bords biseautés, sont proposés en dimensions 0,6 x 0,9 m et 0,9 x 1,2 m.
- Un système de sections emboîtables en 0,6 x 0,9 m permet de couvrir de plus longues distances, en combinant des éléments centraux et des éléments d'extrémité.

Pour alterner entre les positions assise et debout au cours de la journée, privilégiez l'usage d'un [tabouret de laboratoire réglable à assise nettoyable](#).

Conseils d'installation et d'entretien du tapis de laboratoire

L'installation s'effectue en pose libre, que ce soit pour les tapis individuels ou les sections emboîtables, qui s'assemblent simplement les unes aux autres.

Pour le nettoyage, il est recommandé de retirer les débris et de laver le tapis avec un jet haute pression n'excédant pas 60 psi et un détergent doux (pH entre 4,0 et 9,0).

L'usage de vapeur, de dégraissants, de produits chimiques caustiques ou d'un nettoyage en machine est à proscrire.

Pour équiper l'ensemble des ateliers et zones de travail debout, consultez la gamme globale de [tapis ergonomiques professionnels](#) adaptés à chaque secteur d'activité.

En cas de manipulation de liquides chimiques près de votre poste, sécurisez les abords avec un [bac de rétention en PEHD résistant aux attaques acides](#).

Caractéristiques techniques du tapis de sol ergonomique

Caractéristique	Spécificité
Matériau	NBR (Caoutchouc nitrile)
Finition de surface	À bulles
Hauteur du produit	14 mm
Environnement d'utilisation	Milieus secs
Résistance chimique	Excellente résistance aux huiles, lubrifiants et produits chimiques
Résistance aux UV	Oui

Température de fonctionnement -20 °C à +50 °C

Résistance à la traction 3 MPa

Allongement à la rupture 250 %

Pose Pose libre

Système emboîtable

Entretien Jet haute pression (max. 60 psi)

Détergent doux (pH 4,0 à 9,0)

Processus de fabrication Moulage par compression

Contenu en matériaux recyclés 23 %