

ACCUMULATEUR DE FROID SOUPLE

Référence : 11075

RESUME

Prozon vous propose ce gel souple froid de 400 ou 900 g ! Cet accumulateur de froid est transparent avec un PCM à 0°C de couleur bleu.

Ce gel eutectique est idéal pour maintenir la chaîne du froid, il va servir à préserver les produits frais.

Celui-ci est fait pour les secteurs suivants : agroalimentaire, pharmaceutique ou encore agroalimentaire.

Pour l'utiliser, il suffit de le placer au congélateur 24 à 48h avant son utilisation. À placer horizontalement dans un congélateur.

Proposé en lot de 40 pour le 400g et en lot de 18 pour le 900g.

Parfaitement adapté à [nos cartons isothermes](#). Nous conseillons d'utiliser 2 gels de 400g pour le carton 8L et 1 gel de 900g pour le carton 15L.

Les points forts :

- Flexible
- Léger
- Maintient une température constante 24 à 48h
- Réutilisable

DECLINAISONS

Type de gel froid
400 g

900 g

DESCRIPTION

Description de l'accumulateur de froid souple

Le gel eutectique souple sous forme d'accumulateur de froid stocke de l'énergie thermique sous forme de froid et la restitue sur une longue durée progressivement. Il se différencie d'un accumulateur de froid rigide grâce à sa légèreté et sa flexibilité. De plus, c'est un outil polyvalent qui convient à plusieurs secteurs, comme l'alimentaire, le biomédical ou la pharmaceutique.

Notre accumulateur de froid souple est transparent avec un PCM bleu à 0°C. Le PMC est une substance qui peut maintenir une température stable.

L'accumulateur est disponible en lot :

- 400 g : 40 unités
- 900 g : 18 unités

Ce gel eutectique convient donc pour préserver des produits frais, et peut s'utiliser dans des pochettes ou sacs isothermes, et sont [faits pour nos cartons isothermes](#).

Nous vous invitons à découvrir [notre glacière isotherme médicale](#), nos deux sortes de conteneurs isothermes ([gn 1/1](#) et [60 x 40 cm](#)) ainsi que nos [autres accumulateurs de froid rigides](#) !

Mode d'emploi de notre gel eutectique

Placez votre gel eutectique dans le congélateur, à l'horizontal, 24 à 48h minimum, avant son utilisation. Si vous en mettez plusieurs dans le congélateur, nous conseillons de les espacer entre eux pour laisser l'air circuler.

Il est aussi recommandé de vérifier que les gels souples ne soient pas mouillés avant de les mettre dans le congélateur, afin d'éviter qu'ils n'adhèrent entre eux.

Une fois placés dans votre carton isotherme, il faut bien attendre la descente de température avant d'y ajouter les produits à transporter.

Caractéristiques techniques de l'accumulateur de froid

Gel froid 400 g :

Dimensions : 150 x 190 mm

Gel froid 900 g :

Dimensions : 150 x 235 mm