

THERMOCOLLÉ LOGO HANDICAPÉ FOND BLEU

Référence : 01663

RESUME

Thermocollé préfabriqué à installer sur les zones dédiées aux handicapés. Il permet de signifier aux automobilistes que la zone est réservée aux personnes à mobilité réduite.

Le temps de pause est extrêmement rapide et ne nécessite qu'un opérateur. Un chalumeau est nécessaire à la pose. La résine thermoplastique logo PMR est dotée d'un témoin de chauffe. Le séchage prend entre 5 et 20 minutes.

Les points forts :

- Produit en France
- Ultra-résistant
- Mise en oeuvre simple
- 4 tailles différentes possibles

DECLINAISONS

Dimension
1200 x 1500 mm
750 x 750 mm
1200 x 1400 mm
1000 x 1000 mm

DESCRIPTION

Description du thermocollé logo PMR

Pour ce modèle de thermocollé, le sigle "personne handicapée" est en blanc. Il est apposé sur un fond bleu. Cela permet à la

signalisation horizontale d'être extrêmement visible.

Le marquage routier thermocollé logo PMR est généralement installé sur les parkings qui comportent des places réservées.

Découvrez notre [marquage thermoplastique logo handicapé](#) ainsi que l'intégralité de notre [gamme de résine thermoplastique pour signalisation](#).

Sur quel support appliquer le thermocollé handicapé ?

Sur revêtement hydrocarboné :

Si revêtement neuf, la réalisation de marquage au sol doit se faire au moins 1 mois après sa réalisation et l'évacuation complète des huiles de ressuage.

Si revêtement ancien, s'assurer que le liant bitumeux est toujours présent, sinon appliquer une couche de [primaire spécial thermocollé](#).

Sur revêtement béton :

Si revêtement neuf, 3 semaines d'attentes sont nécessaires avant la pose du thermocollant. Il faudra ensuite faire un grenailage avant d'appliquer une couche de [primaire pour thermocollé](#).

Les étapes :

Concernant les étapes de pose du Thermocollé, vous pouvez consulter notre article de blog dédié à l'[installation du marquage thermocollé](#).

Précaution :

En cas de surchauffe, le produit peut brunir. Dans ce cas,

recouvrir le thermocollé d'eau froide afin de garantir une remise en circulation rapide.

Caractéristiques du Thermocollé PMR

Dimensions totales du thermocollé :

- 750 mm de longueur par 750 mm de largeur (vendu par lot de 2 thermocollés)
- 1000 mm de longueur par 1000 mm de largeur (vendu à l'unité)
- 1200 mm de longueur par 1400 mm de largeur (vendu à l'unité)
- 1200 mm de longueur par 1500 mm de largeur (vendu à l'unité)