

DOUCHE DE SÉCURITÉ PORTATIVE Référence : 05581

RESUME

La douche de sécurité portative est un équipement d'urgence qui permet de rincer rapidement tout individu victime de brûlures chimiques et/ou thermiques.

Son format portatif offre une rapidité d'action et permet de l'utiliser dans un autre endroit que celui de son entreposage.

Notre douche de sécurité a une capacité de 9 L ou de 6 L, ce qui correspond à 14 minutes d'utilisation.

Livrée avec un support mural ainsi qu'une recharge de CO₂.

Vous avez la possibilité d'ajouter l'armoire de protection en option.

Les points forts :

- Transportable
- Norme REACH
- Conforme à l'article R.4224-14 du Code du Travail
- Conforme aux normes EN 15154-1 et EN 15154-2
- Format compact

DECLINAISONS

Capacité	Armoire de sécurité
6 L	Sans
9 L	Sans
6 L	Avec
9 L	Avec

DESCRIPTION

Comment utiliser la douche de sécurité portative ?

Une douche portative de secourisme s'utilise en cas de situation d'urgence, lorsqu'un membre du personnel est victime d'une brûlure thermique ou chimique.

Son utilisation permet d'empêcher le liquide dangereux de pénétrer la peau et permet de refroidir le corps après une brûlure.

L'utilisation de la douche de sécurité portative est similaire au fonctionnement d'un extincteur.

Vous devez en premier lieu retirer la goupille en plastique vert fluo qui scelle la douche portative de secourisme puis pomper la manette noire située sur le dessus de celle-ci. Pendant ce temps, la victime doit se déshabiller entièrement afin que le produit soit en contact directement avec la peau.

Après avoir pompé pendant quelques secondes, vous pouvez pulvériser le liquide en appuyant sur la gâchette présente au bout du tuyau. Répartissez le liquide sur l'entièreté du corps en effectuant un mouvement de haut en bas avec le pulvérisateur. Pensez bien à asperger le dos de la victime. La douche doit s'utiliser jusqu'à épuisement du liquide, soit environ 14 minutes.

Il est possible d'utiliser en simultané une [solution de lavage oculaire](#) si le liquide dangereux s'est également déversé dans les yeux de la victime. Et pour une douche plus complète utilisez la [douche extérieur réservoir d'eau hors gel](#) ainsi que la [douche hors gel d'urgence](#).

Les secours compétents doivent être contactés et informés de

l'accident le plus rapidement possible.

Comme les instructions d'utilisation sont présentes sur le corps de la douche de sécurité portative, toute personne peut se servir de cette dernière en cas de besoin.

Pour garantir son efficacité, il est important de changer la cartouche de CO₂ tous les 6 mois et après chaque utilisation, tout comme l'eau.

Où placer la douche portative de secourisme ?

La douche de sécurité portative doit, comme tout matériel de premiers secours, être placée au plus près de la zone de danger afin de maximiser son efficacité en intervenant le plus rapidement possible.

Elle doit être entreposée dans un endroit sec et à l'abri du soleil dans des températures comprises entre 5°C et 40°C. Comme elle doit être à portée de main et visible de tous, il est recommandé de la placer sur un mur à l'aide de l'armoire disponible en option.

Si vous souhaitez seulement l'installer sur le mur sans armoire, un support mural est fourni avec, ainsi qu'une recharge de CO₂.

Un [panneau indiquant la présence d'une douche de sécurité](#) doit être placé au-dessus de celle-ci sur le mur pour indiquer à tous la présence de ce matériel de premiers secours.

Retrouvez toutes les informations à connaître sur les [réglementations des douches portatives](#) sur notre article de blog.

Caractéristiques techniques de la douche de sécurité portative

Capacités :

- 6 L
- 9 L

Dimensions :

- Capacité 6 L : L. 180 x H. 460 mm
- Capacité 9 L : L. 180 x H. 700 mm
- Extérieures armoire 6 L : L. 300 x P. 255 x H. 700 mm
- Intérieures armoire 6 L : L. 260 x P. 195 x H. 625 mm
- Extérieures armoire 9 L : L. 310 x P. 265 x H. 830 mm
- Intérieures armoire 9 L : L. 270 x P. 220 x H. 750 mm

Poids :

- 6 L : 4 kg
- 9 L : 5 kg

Composition : CO₂ et eau

Normes :

- REACH
- EN 15154-1
- EN 15154-2