

CLOU DE VOIRIE LOGO PMR Référence : 06114

RESUME

Le clou de voirie avec logo PMR permet de baliser et de délimiter de façon durable les places de stationnement réservées aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.

Fabriqué en inox, ce clou délimitant des espaces urbains est résistant à la corrosion et au passage des véhicules.

L'inox 316 est plus résistant que l'inox 304 et est idéal pour un environnement extérieur salé et chloré.

Sa finition brossée lui confère un aspect mat.

Facile à installer, ce dernier est livré avec un goujon d'ancrage M8 x 100 mm.

Disponible en 3 diamètres de 100 mm, 120 mm ou 160 mm.

Les points forts :

- Durable
- Inoxydable
- Aucun entretien
- Résistant aux chocs et aux rayures

Vous souhaitez des clous de voirie personnalisés ?
[Transmettez-nous votre demande de devis.](#)

DECLINAISONS

Diamètre	Matière
100 mm	Inox 304
120 mm	Inox 304
150 mm	Inox 304
100 mm	Inox 316
120 mm	Inox 316
150 mm	Inox 316

DESCRIPTION

À quoi sert un clou de voirie inox avec logo PMR ?

Le clou de voirie gravé avec le logo PMR permet de baliser les zones de stationnement réservées aux personnes handicapées et à mobilité réduite.

Les collectivités et les ERP (établissements recevant du public) ont l'obligation de créer des places de stationnement réservées aux PMR. Ces dernières doivent obéir à une signalisation horizontale et verticale. De plus, les mairies doivent créer un minimum 2 % de places réservées et adaptées aux PMR.

Une place de stationnement PMR doit également respecter des dimensions spécifiques : elle doit avoir au minimum une largeur de 3,30 m et une longueur de 5 m. Il n'y a pas de réglementation concernant les distances entre les clous de délimitation, mais il faut compter en moyenne 5 à 6 clous pour une place de stationnement PMR. Pour en savoir plus, consultez notre blog sur les [dimensions à respecter d'une place de stationnement](#).

Pour un effet mat, notre clou de voirie est brossé. Cette technique permet aussi à ce dernier d'être plus résistant aux chocs, aux rayures et aux produits agressifs.

Aménagez votre parking et rendez-le accessible en achetant [des clous podotactiles normés](#) et des [bandes de guidage PMR parking](#).

Comment fixer le clou de chaussée ?

Ce clou est à sceller directement au sol. Ce dernier est livré avec un goujon d'ancrage M8 de longueur 100 mm.

Il est très facile à installer :

1. Creusez un trou un peu plus profond et large que les dimensions du goujon d'ancrage, soit environ 3 mm de plus.
2. Introduisez ensuite dans le trou de la [résine de scellement biocomposante](#).
3. Insérez le clou à l'intérieur du trou.
4. Laissez sécher approximativement 15 minutes.

Caractéristiques techniques du clou de voirie logo handicapé

- Ce clou de délimitation de place PMR est disponible en 3 diamètres :
 - 100 mm
 - 120 mm
 - 160 mm
- 2 Matières :
 - Inox 304
 - Inox 316
- Matières résistantes aux chocs, à la corrosion et aux

rayures. Version inox 316 plus résistante, idéale en milieu salin.

- Finition : brossé
- Épaisseur : 3 mm
- Fixation : scellement
- Dimension goujon d'ancrage : M8 x 100 mm
- Conditionnement : vendu à l'unité

Retrouvez tous nos modèles de [clous de chaussée](#) sur notre site.