

RAMPE D'ACCÈS PLIABLE PREMIUM EN ALUMINIUM Référence : 06564

RESUME

Vous souhaitez installer une rampe d'accès pratique pour votre ERP ? Optez pour cette rampe amovible en aluminium renforcé qualité premium !

Conçue pour un usage occasionnel, elle permet aux personnes en fauteuil roulant de pouvoir franchir aisément un obstacle ou une marche.

Cette rampe PMR a une capacité de charge de 350 kg.

Elle est disponible de 100 cm à 240 cm de long avec deux largeurs au choix : en 80 cm ou en 90 cm.

Entièrement pliable, elle dispose de roulettes et d'une poignée de portage qui facilite sa manipulation.

Les points forts :

- Aucun entretien
- Dimensions au choix
- Pratique et solide
- Garantie 5 ans

Vous avez peu de place devant votre ERP et souhaitez créer une rampe en équerre ? Couplez cette rampe avec notre [plateforme amovible pour rampe en équerre](#).

DECLINAISONS

Longueur de rampe PMR	Largeur de rampe	Avec sonnette d'appel PMR
-----------------------	------------------	---------------------------

100 cm	80 cm	Non
120 cm	80 cm	Non
160 cm	80 cm	Non
160 cm	90 cm	Non
200 cm	80 cm	Non
180 cm	90 cm	Non
220 cm	80 cm	Non
200 cm	90 cm	Non
240 cm	80 cm	Non
240 cm	90 cm	Non
180 cm	80 cm	Non
220 cm	90 cm	Non
100 cm	80 cm	Oui
120 cm	80 cm	Oui
140 cm	80 cm	Oui
160 cm	80 cm	Oui
180 cm	80 cm	Oui
200 cm	80 cm	Oui
220 cm	80 cm	Oui
240 cm	80 cm	Oui
160 cm	90 cm	Oui
200 cm	90 cm	Oui
220 cm	90 cm	Oui
240 cm	90 cm	Oui

DESCRIPTION

Avantages de la rampe pliante en aluminium

Cette rampe d'accès amovible est idéale pour faciliter le franchissement d'une marche.

Elle est fabriquée en aluminium aéronautique anodisé qui lui offre une grande robustesse. L'aluminium peut être aussi bien utilisé en intérieur qu'en extérieur.

L'anodisation de la surface protège la rampe de la corrosion et lui permet de perdurer dans le temps. Les lames en aluminium sont striées et antidérapantes, avec un léger espace entre chacune pour permettre à la pluie de s'écouler rapidement.

L'autre principal avantage de cette rampe PMR est qu'elle très facile à installer et à transporter. En effet, elle est dotée d'une poignée de portage et de quatre roues qui vous permettent de la déplacer aisément sans avoir à la soulever.

Des pieds sont également fournis avec la rampe lorsque celle-ci dépasse les 2 mètres de longueur. En effet, les pieds vont maintenir la rampe et sécuriser le passage des fauteuils roulants dessus.

Cette rampe pliable dispose aussi de chasse-roues de part et d'autre, maintenant ainsi le fauteuil dans la bonne trajectoire sans chuter. Les couleurs contrastées lui permettent d'être facilement repérable par les personnes en situation de handicap et les malvoyants.

À noter : les 10 premiers centimètres de la rampe se posent sur la marche, ou sur la plateforme (dans le cas d'une rampe équerre).

Pour des longueurs de rampe jusqu'à 6 mètres, optez pour notre [rampe amovible roll-up](#).

Comment choisir la longueur de ma rampe de franchissement premium ?

Normes et spécificités pour les ERP

L'utilisation d'une rampe d'accès dans le cadre public est très normée. En effet, un certain nombre de réglementations sont à respecter afin de garantir la conformité de l'installation de votre rampe PMR.

Votre rampe de franchissement amovible est généralement utilisée de manière ponctuelle ou exceptionnelle. Elle ne doit cependant pas excéder 10% de pente (≤ 2 mètres) !

- Pour vérifier l'inclinaison de votre pente, il faut appliquer cette formule :

$$\text{Pente \%} = \text{Hauteur de la marche} / \text{Longueur de la rampe}$$

- Pour choisir la longueur qu'il vous faut, il faut appliquer cette formule :

Longueur de rampe = Hauteur à franchir / Pourcentage de pente réglementaire

À savoir que pour les rampes de plus de 2 mètres, il faut compter 5% à 6% de pente. Cependant, si votre rampe amovible s'étend au-dessus de 350 cm de long, mieux vaudra opter pour une rampe fixe modulable.

Retrouvez l'ensemble de nos [rampes accessibilité pour ERP](#) ainsi que nos [rampe de seuil pour porte fenêtre amovible](#).

Utilisation dans le cadre privé

Pour un usage privé, les réglementations sont plus souples. Il n'y a pas de % de pente maximum mais afin de faciliter le passage du fauteuil roulant sans trop d'effort, nous préconisons :

- 6 à 10% de pente pour un fauteuil roulant manuel en autonomie
- 15% à 20% de pente pour un fauteuil roulant manuel assisté (selon la force de l'assistant)
- 20% pour les fauteuils roulants électriques
- 25% pour les rampes de chargement véhicule

Caractéristiques de la rampe amovible pliable

Matériau : Aluminium anodisé

Longueurs (cm)	Largeur int. 80 cm*		Largeur int. 90 cm**		Hauteur max (10% pente)	Hauteur max (15% pente)
	Poids (kg)	Capacité (kg)	Poids (kg)	Capacité (kg)		

100	10,5	350	-	-	9 cm	15 cm
120	12,5		-	-	11 cm	18 cm
140	14,5		-	-	13 cm	21 cm
160	16,5		17,5	350	15 cm	24 cm
180	18,5		19,5		17 cm	27 cm
200	20,5		21,5		19 cm	30 cm
220	22,5		23,5		21 cm	33 cm
240	24,5		25,5		23 cm	36 cm