

RAMPE D'ACCÈS ENROULABLE PREMIUM EN ALUMINIUM Référence : 06569

RESUME

La rampe d'accès enroulable est idéale pour le franchissement de plusieurs marches d'un ERP par exemple.

Totalement personnalisable, choisissez la longueur de 60 cm à 600 cm, et la largeur de la rampe 80, 90 ou 100 cm. La longueur est modifiable en quelques secondes.

Plus solide que sa consœur, la [rampe amovible pliante](#), la rampe enroulable supporte des charges allant de 650 à 400 kg (selon modèle).

Fabriquée en aluminium avec surface antidérapante, elle est anti-corrosion, pour une utilisation en intérieur comme en extérieur.

Elle est fournie avec des pieds réglables (selon la longueur), des roulettes et une poignée de transport pour faciliter son déplacement.

Les points forts :

- Longueur modifiable
- Dimensions personnalisables
- Manipulation aisée
- Stockage facile

DECLINAISONS

Longueur de rampe PMR	Largeur de rampe	Avec sonnette d'appel PMR
60 cm	80 cm	Non
60 cm	90 cm	Non
60 cm	100 cm	Non

80 cm	80 cm	Non
80 cm	90 cm	Non
80 cm	100 cm	Non
100 cm	80 cm	Non
100 cm	90 cm	Non
100 cm	100 cm	Non
120 cm	80 cm	Non
120 cm	90 cm	Non
120 cm	100 cm	Non
140 cm	80 cm	Non
140 cm	90 cm	Non
140 cm	100 cm	Non
160 cm	80 cm	Non
160 cm	90 cm	Non
160 cm	100 cm	Non
180 cm	80 cm	Non
180 cm	90 cm	Non
180 cm	100 cm	Non
200 cm	80 cm	Non
200 cm	90 cm	Non
200 cm	100 cm	Non
220 cm	80 cm	Non
220 cm	90 cm	Non
220 cm	100 cm	Non
240 cm	80 cm	Non
240 cm	90 cm	Non
240 cm	100 cm	Non
260 cm	80 cm	Non
260 cm	90 cm	Non
260 cm	100 cm	Non
280 cm	80 cm	Non
280 cm	90 cm	Non
280 cm	100 cm	Non
300 cm	80 cm	Non
300 cm	90 cm	Non
300 cm	100 cm	Non
320 cm	80 cm	Non
320 cm	90 cm	Non
320 cm	100 cm	Non
340 cm	80 cm	Non
340 cm	90 cm	Non
340 cm	100 cm	Non
360 cm	80 cm	Non
360 cm	90 cm	Non
360 cm	100 cm	Non
380 cm	80 cm	Non
380 cm	90 cm	Non
380 cm	100 cm	Non
400 cm	80 cm	Non
400 cm	90 cm	Non
400 cm	100 cm	Non
420 cm	80 cm	Non
420 cm	90 cm	Non
420 cm	100 cm	Non
440 cm	80 cm	Non

440 cm	90 cm	Non
440 cm	100 cm	Non
460 cm	80 cm	Non
460 cm	90 cm	Non
460 cm	100 cm	Non
480 cm	80 cm	Non
480 cm	90 cm	Non
480 cm	100 cm	Non
500 cm	80 cm	Non
500 cm	90 cm	Non
500 cm	100 cm	Non
520 cm	80 cm	Non
520 cm	90 cm	Non
520 cm	100 cm	Non
540 cm	80 cm	Non
540 cm	90 cm	Non
540 cm	100 cm	Non
560 cm	80 cm	Non
560 cm	90 cm	Non
560 cm	100 cm	Non
580 cm	80 cm	Non
580 cm	90 cm	Non
580 cm	100 cm	Non
600 cm	80 cm	Non
600 cm	90 cm	Non
600 cm	100 cm	Non
60 cm	80 cm	Oui
80 cm	80 cm	Oui
100 cm	80 cm	Oui
120 cm	80 cm	Oui
140 cm	80 cm	Oui
160 cm	80 cm	Oui
180 cm	80 cm	Oui
200 cm	80 cm	Oui
220 cm	80 cm	Oui
240 cm	80 cm	Oui
260 cm	80 cm	Oui
280 cm	80 cm	Oui
300 cm	80 cm	Oui
320 cm	80 cm	Oui
340 cm	80 cm	Oui
360 cm	80 cm	Oui
380 cm	80 cm	Oui
400 cm	80 cm	Oui
420 cm	80 cm	Oui
440 cm	80 cm	Oui
460 cm	80 cm	Oui
480 cm	80 cm	Oui
500 cm	80 cm	Oui
520 cm	80 cm	Oui
540 cm	80 cm	Oui
560 cm	80 cm	Oui
580 cm	80 cm	Oui
600 cm	80 cm	Oui
60 cm	90 cm	Oui

80 cm	90 cm	Oui
100 cm	90 cm	Oui
120 cm	90 cm	Oui
140 cm	90 cm	Oui
160 cm	90 cm	Oui
180 cm	90 cm	Oui
200 cm	90 cm	Oui
220 cm	90 cm	Oui
240 cm	90 cm	Oui
260 cm	90 cm	Oui
280 cm	90 cm	Oui
300 cm	90 cm	Oui
320 cm	90 cm	Oui
340 cm	90 cm	Oui
360 cm	90 cm	Oui
380 cm	90 cm	Oui
400 cm	90 cm	Oui
420 cm	90 cm	Oui
440 cm	90 cm	Oui
460 cm	90 cm	Oui
480 cm	90 cm	Oui
500 cm	90 cm	Oui
520 cm	90 cm	Oui
540 cm	90 cm	Oui
560 cm	90 cm	Oui
580 cm	90 cm	Oui
600 cm	90 cm	Oui
60 cm	100 cm	Oui
80 cm	100 cm	Oui
100 cm	100 cm	Oui
120 cm	100 cm	Oui
140 cm	100 cm	Oui
160 cm	100 cm	Oui
180 cm	100 cm	Oui
200 cm	100 cm	Oui
220 cm	100 cm	Oui
240 cm	100 cm	Oui
260 cm	100 cm	Oui
280 cm	100 cm	Oui
300 cm	100 cm	Oui
320 cm	100 cm	Oui
340 cm	100 cm	Oui
360 cm	100 cm	Oui
380 cm	100 cm	Oui
400 cm	100 cm	Oui
420 cm	100 cm	Oui
440 cm	100 cm	Oui
460 cm	100 cm	Oui
480 cm	100 cm	Oui
500 cm	100 cm	Oui
520 cm	100 cm	Oui
540 cm	100 cm	Oui
560 cm	100 cm	Oui
580 cm	100 cm	Oui
600 cm	100 cm	Oui

DESCRIPTION

Atouts de la rampe d'accès enroulable en aluminium

Cette rampe PMR est très facile à utiliser et à manipuler. En effet, la rampe roll up est complètement enroulable, ce qui vous permet de gagner beaucoup d'espace de stockage. Elle se déroule aussi très facilement et s'installe en quelques secondes directement sur la marche, et sans fixation particulière.

À noter lors de l'installation : les 30 premiers centimètres se posent sur la marche.

Par ailleurs, cette rampe modulable offre des dimensions généreuses, avec des longueurs qui s'étendent de 60 cm à 6 mètres ! À partir de 240 cm, la rampe sera livrée avec des pieds réglables,

- Une paire fournie à partir de 240 cm
- Deux paires fournies à partir de 380 cm
- Trois paires fournies à partir de 520 cm

L'ajout de ces paires de pieds permet de consolider la rampe et d'assurer le maintien de la charge maximale.

Retrouvez l'ensemble de nos [rampes d'accessibilité pour Établissement Recevant du Public](#).

Choisissez la bonne longueur de rampe roll up pour votre ERP

Trouver la longueur de rampe amovible adéquate

Si vous décidez d'installer une rampe PMR pour votre ERP, il est essentiel de respecter un certain nombre de règles. Le décret du 8 décembre 2014 précise les règles suivantes :

Une rampe amovible ne doit pas excéder les 10% de pente pour une longueur inférieure ou égale à 2 mètres.

Elle peut aller jusqu'à 12% pour une rampe inférieure ou égale à 50 cm. Pour des pentes supérieures, il vaut mieux demander une dérogation.

La longueur de votre rampe va dépendre de la hauteur de l'obstacle à franchir et de l'espace disponible au bas de la rampe. Si vous avez peu de place pour installer la rampe face à la marche, pensez à ajouter une [plateforme amovible antidérapante](#) pour un accès à votre ERP facilité.

Vous avez deux manières de calculer la longueur de la rampe nécessaire à votre ERP :

Longueur = Hauteur à franchir / % de pente désirée

ou

% de pente = Hauteur à franchir / longueur de la rampe

Il vaut toujours mieux privilégier une rampe un peu trop longue que trop courte. Cela évite que l'ascension de la rampe soit trop difficile pour la personne en fauteuil roulant.

En savoir plus sur les calculs de [pente PMR](#).

Les autres éléments à vérifier autour de la rampe PMR

Lors de l'installation d'une rampe d'accès, il faut également prévoir une [sonnette d'appel pour PMR](#) pour que la personne à mobilité réduite puisse prévenir de sa présence et que quelqu'un lui déploie la rampe (et la plateforme si besoin). Ce carillon est généralement situé entre 90 et 130 cm du sol pour faciliter l'atteinte de l'utilisateur en fauteuil roulant.

Il faut aussi veiller à prévoir une zone de dégagement devant la rampe pour que le fauteuil puisse manœuvrer facilement sans

être gêné et sans se mettre en danger. Une rampe ne doit jamais donner directement sur la chaussée par exemple.

Retrouvez toutes les infos liées aux rampes d'accès PMR sur [notre article de blog](#).

Quelle longueur choisir dans le cadre privé ?

Le cadre privé offre beaucoup plus de liberté sur l'installation de votre rampe pour fauteuil roulant. Vous êtes donc libre de choisir la longueur de rampe qui vous convient. Veillez toutefois à ne pas laisser une pente trop abrupte, vous risqueriez de ne pas réussir à monter...

Prozon recommande une pente de 6 à 10 % pour les fauteuils roulants manuel autonomes.

Une pente de 15 à 20% pour les fauteuils roulants manuels assistés et une pente de 20% maximum pour les fauteuils roulants électriques.

Caractéristiques de la rampe enroulable amovible

Matériau : Aluminium anodisé

Longueurs (cm)	Largeur int. 80 cm		Largeur int. 90 cm		Largeur int. 100 cm	
	Poids (kg)	Capacité (kg)	Poids	Capacité (kg)	Poids	Capacité (kg)
60	7	650	9,5	650	12	650
80	9,5	550	12,5	550	14,5	550

100	11,5	450	15,5	450	19,5	450
120	13,5		18,5		23,5	
140	15,5		21,5		27,5	
160	17,5		24,5		31,5	
180	19,5		27,5		35,5	
200	21,5		30,5		39,5	
220	23,5		34		44,5	
240	25,5		37		48,5	
260	27,5		40		52,5	
280	32		43		54	
300	34,5		46,5		58,5	
320	37		49,5		62	
340	39		52,5		66	
360	41,5		55,5		69,5	
380	43,5	400	58,5	400	73,5	400
400	46		62		78	
420	48		65		82	
440	51		68		85	
460	53		71		89	
480	55		74,5		94	
500	57,5		77,5		97,5	
520	60		80,5		101	
540	62		83,5		105	
560	64,5		86,5		108,5	
580	67		90		113	
600	69		93		117	